




Noteringar:

Kabelskärmar får endast jordas via ECU.
BLÅ TEXT är kabelmärkning.





Sensor GND får **ALDRIG** kopplas mot chassie jord!

Alternativ för anslutning av vev/kamaxelgivare



LSU kontaktdon sett från kabelsidan



Varning! MTune inställning för korrekt LSU sond MÅSTE väljas innan inkoppling sker.

MaxxECU

